

CÁMARA INTELIGENTE
SCAM3C
MANUAL DEL USUARIO

Gracias por elegir la Camera SCAM3C. Empiece a utilizar sus nuevos dispositivos descargando EpcomSmart Home, una cómoda aplicación que lo gestiona todo directamente desde su teléfono. Conéctese fácilmente a su red Wi-Fi y controle varios dispositivos desde la punta de los dedos.

Contenido

- Cámara inteligente -1
- Cable USB -1
- Manual del usuario -1
- Adaptador x 1 ..,
- Cinta adhesiva 3M - 1 *

*Cada producto tiene un tipo de accesorio diferente,por favor, consulte el paquete físico.

¿Estás Listo?

- Consulta tu red Wi-Fi y tu contraseña
- Asegúrate de que tu dispositivo móvil funciona con iOS® 11 o superior o Android™ 6.0- o superior.
- Asegúrate de que te estás conectando a una red Wi-Fi de 2,4 GHz (no puede conectarse a redes de 5 GHz).

1 Descarga la aplicación EpcomSmart Home en App Store o Google Play.



2 Registre una cuenta en su aplicación EpcomSmart Home

<

Register

Mobile Number/Email

I Agree [Privacy Policy](#) [User Agreement](#)
[Children's Privacy Statement](#) and [Third Party Information Sharing List](#)

Get Verification Code

PASO 1.
Introduzca su número de
o dirección de correo
electrónico.

<

Enter Verification Code

Verification code has been sent to your mobile phone: xxx-xxxx-xxxx Resend (40s)

[Didn't get a code?](#)

PASO 2.
Introduzca el código de
verificación y cree una
contraseña

3 Conectar

¿Cómo reinicio mi dispositivo?

- Pulse el botón de reinicio (como en la imagen 1) durante varios segundos hasta que la cámara empiece a emitir un pitido.
- **Opcional:** Inserte la tarjeta Micro SD como se muestra en la imagen 2.




Imagen 1




Imagen 2

4 Agregar Dispositivo

Abra la aplicación EpcomSmart Home, haga clic en «+» en la esquina superior derecha de la pantalla «Mi hogar», a continuación, seleccione «Agregar dispositivo (Wi-Fi)



Asegúrese de que el indicador parpadea o se escucha un tono de aviso y pulse "Siguiente".

Coloque el nombre de la red wifi y la contraseña, y presione el botón "Siguiente"

X



Please scan the QR code from 15 to 20 cm away



I Heard a Prompt

No Prompts

X

Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.

If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be 2.4GHz. [Common router setting method](#)



Wifi Name

Password

Next

Escanee el código QR con la cámara en su teléfono.
Si escucha un tono de aviso, pulse «He escuchado un sonido de aviso».



Connecting Device

Power on the device.



01:58



Scan devices.



Register on Cloud.



Initialize the device.

Espera a que se complete la configuración de la red.

"Si hay alguna diferencia, consulte la interfaz de la APP EpcomSmart Home.

"Puedes encontrar más información útil en el Centro de Ayuda de la App.

Preguntas Frecuentes

1 ¿Puedo compartirlas con familiares y amigos?

Sí, puedes compartir tus cámaras con familiares y amigos que tendrán acceso para ver la cámara y controlar sus focos, enchufes y otros dispositivos. En la aplicación, pulsa el botón Perfil y haz clic en el botón «Gestión del Hogar», y podrás dar o revocar permisos para compartir. Para compartir, el otro usuario ya debe haber descargado la app y registrado una nueva cuenta.

2 ¿Cuál es el alcance inalámbrico?

El alcance de tu Wi-Fi depende en gran medida de tu router y las condiciones de la habitación. Consulta las especificaciones de tu router para conocer el alcance exacto.

3 ¿Cuántas cámaras puedo controlar?

La aplicación EpcomSmart Home puede controlar un número ilimitado de dispositivos en un número ilimitado de ubicaciones. Su router puede tener un límite de dispositivos que se pueden conectar a un router.

4 Mi dispositivo no puede conectarse a la red con la aplicación

- Asegúrese de que el dispositivo está bajo el estado de configuración (Indicador luminoso parpadea rápidamente).
- Asegúrese de que el Wi-Fi está disponible y la cámara no demasiado lejos del router.
- Asegúrese de que la contraseña Wi-Fi introducida es correcta.


5 Mi dispositivo aparece como desconectado en mi aplicación

- Asegúrese de que el dispositivo está encendido
- Asegúrese de que la red es estable y que el nombre y la contraseña Wi-Fi no se han modificado. Si no es así, vuelva a agregar el dispositivo.
- Si la red es normal, pero sigue sin conexión. Compruebe si hay demasiadas conexiones Wi-Fi. Puedes reiniciar, tu router para comprobar el estado del dispositivo.

6 Instrucciones de instalación

1. Tome todos los accesorios y colóquelos en orden.

2. Asegúrese de que la base del aparato está seca y plana. Arranca un lado de la cinta adhesiva 3M y pégala en la base del dispositivo. Por favor, preste atención a la posición de pegado, asegúrese de que la cinta adhesiva 3M está en pleno contacto con la base, y presione con fuerza para asegurarse de que está firmemente pegada.
3. Limpie la zona de instalación, como la pared, el techo o la mesa. Arranque la otra cara de la cinta 3M y pégala en la zona de instalación. Presione firmemente para asegurarse de que queda bien pegada.
4. Inserte el extremo Micro-USB en la interfaz de la cámara, y conecte el extremo USB al adaptador. Por último, inserte el adaptador en la toma de corriente y el dispositivo funcionará con alimentación eléctrica.



Especificaciones Técnicas

- Audio: Altavoz interno y micrófono.
- Almacenamiento: admite tarjeta Mico SD de hasta 128G (no incluida)
- Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz(no compatible con redes Wi-Fi de 5GHz)
- Alimentación: General 5V Corriente Directa 1A , símbolo « » significa corriente continua
- Se recomienda instalar el dispositivo a una altura inferior a 2M.
- Temperatura de funcionamiento -10~ 45 °C , Humedad de funcionamiento menor o igual al 95%.
- Rango de frecuencia: 2.412- 2.472GHz, Potencia de salida RF: 17.5 dBm

El fabricante del producto anfitrión es responsable del cumplimiento de cualquier otra norma de la FCC que se aplique al anfitrión no cubierta por la concesión de la certificación del transmisor modular. El producto anfitrión final deberá someterse a las pruebas de conformidad de la Parte 15 Subparte B con el transmisor modular instalado. El manual del usuario final incluirá toda la información/advertencias reglamentarias requeridas que se muestran en este manual, incluyendo: Este producto debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo del usuario.

Declaración de conformidad Aviso Europeo



Por la presente, Ningbo Lingzhu Technology CO., Ltd. declara que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/EU, 2011 /65/EU.



Este producto no debe desecharse como residuo doméstico normal. De acuerdo con la directiva de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE- 2012/19/EU).

En su lugar, debe desecharse devolviéndolo al punto de venta o a un punto de recolección de materiales reciclables de la ciudad.

El dispositivo podría utilizarse con una distancia de separación de 20cm del cuerpo humano.