


epcom[®]
**Manual de Instalación
MDVR**




Manual de Instalación MDVR

epcom[®]

Conecte el MDVR a la corriente eléctrica.



Utilice una fuente de 12 Vcd/ 3 A.
Realice una unión entre los cables **DC+** y **ACC**, únalos al polo positivo de su fuente; el cable **DC-** debe de ir al polo negativo.



Cierre el sistema de seguro para que el MDVR encienda.


Conexión LAN

NOTA: si el MDVR no tiene un puerto LAN es necesario utilizar el cable XMRLAN.




Conecte el cable de red al puerto Ethernet de su PC/ Laptop.

En el navegador Internet Explorer acceda con los siguientes datos:



Dirección IP: 192.168.1.100
Usuario: admin
Password: admin



Power	8 a 36 Vcd
AV in 1 - 4	Entrada de video
IPC	Entrada de video para cámara IP
AV/out	Salida de video
Sensor serial	Puerto para módulo de alarmas (no incluido)
	Antena de GPS
	Antena de 3G



La instalación del MDVR debe de ser de manera horizontal