

# Manual de usuario

## DAHUA PFB710C-SG

El adaptador **DAHUA PFB710C-SG** está diseñado para montar cámaras PTZ en techos, proporcionando un soporte robusto y seguro. Su diseño permite una integración sencilla con la cámara PTZ PSDW81642M, asegurando estabilidad y facilidad de uso en diversas aplicaciones de videovigilancia.

### 1. Características principales

- Diseño resistente y duradero.
- Material de alta calidad para ambientes interiores y exteriores.
- Fácil de instalar y compatible con cámaras PTZ Dahua seleccionadas.
- Acabado resistente a la corrosión.
- Proporciona estabilidad para cámaras de alta precisión.

### 2. Contenido del paquete

- Adaptador de montaje en techo DAHUA PFB710C-SG.

### 3. Especificaciones técnicas

- Material: Acero inoxidable.
- Dimensiones:  $\Phi 133.6\text{mm} \times 235.5\text{mm}$ .
- Peso: 2.2 kg.
- Compatibilidad: Cámaras PTZ modelo PSDW81642M.
- Capacidad de carga máxima: 30 kg.

### 4. Instrucciones de instalación

#### Advertencia

Antes de instalar, asegúrese de que el techo donde se montará el adaptador sea capaz de soportar el peso combinado del adaptador y la cámara PTZ.

#### Pasos de instalación

##### 4.1. Preparación:

- Verifique que todas las piezas estén incluidas en el paquete.
- Identifique el lugar adecuado en el techo.

##### 4.2. Montaje del adaptador:

- Utilice tornillos para fijar el adaptador al techo.
- Asegúrese de que el adaptador esté bien sujeto y nivelado.

##### 4.3. Conexión de la cámara PTZ:

- Monte la cámara PTZ PSDW81642M al adaptador utilizando los accesorios incluidos.
- Verifique que los tornillos estén bien ajustados para evitar movimientos indeseados.

##### 4.4. Prueba:

- Conecte la cámara a su sistema de videovigilancia y asegúrese de que funcione correctamente.

### 5. Mantenimiento y cuidados

- Inspeccione regularmente los tornillos y ajustes para garantizar la estabilidad del adaptador.
- Limpie el adaptador con un paño húmedo para evitar acumulación de polvo.
- Evite el uso de productos químicos abrasivos.

### 6. Solución de problemas comunes

| PROBLEMA                       | CAUSA POSIBLE           | SOLUCION                    |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| El adaptador no está nivelado. | Instalación incorrecta. | Reajuste los tornillos.     |
| La cámara se tambalea.         | Tornillos sueltos.      | Aseguré todos los tornillo. |